

Spurenabformungsset „Shake-N-Cast“

Bei dem Shake-N-Cast handelt es sich um ein Spurenabformungsset mit dem Sie schnell, sauber und effektiv z.B. Schuheindrücke abformen können. Das Set erleichtert Ihnen die Arbeit am Tatort. Umständliches Anmischen von Gips ist gehören der Vergangenheit an.

Dieser Mixsatz für Abdruckmasse enthält alles, was für einen perfekten Abdruck benötigt wird. Der Beutel ist mit 1.200 g Spezialgips gefüllt und enthält zudem eine Kapsel mit 414ml Flüssigkeit. Um die Masse anzurühren einfach die Flüssigkeitskapsel brechen und den Beutel gut kneten, fertig. Sie erhalten immer die gleiche Qualität an Abdruckmasse.



Aufgrund seiner Festigkeit erzielen Sie mit **Shake-N-Cast™** exzellente Ergebnisse. Ein typischer Abdruck ist nur ca. 13 - 19 mm dick. Ein Set reicht zum Abformen eines typischen Schuhabdrucks eines Erwachsenen.

Spurenabformungsset „Shake-N-Cast“

Gebrauchsanleitung / Anwendung

Schritt 1:

Bereiten Sie die Spur entsprechend des Untergrund vor.
Bei losen, trockenen Böden und Sand den zu sichernden Abdruck mit dem Härtespray vorbehandeln.
Bei Spuren im Schnee empfehlen wir die Verwendung von Snowwax Spray.

Schritt 2:

Legen Sie den Beutel auf einen flachen Untergrund mit der beschrifteten Seite nach unten.
(So sehen Sie die Wasserkapsel besser)
Zerbrechen Sie die in der Abdruckmasse vorhandene Wasserkapsel indem Sie mit gleichmäßig festen Druck (mit beiden Handballen) auf den Beutel drücken.

Schritt 3:

Wenn die Wasserkapsel aufgebrochen ist, beginnen Sie umgehend damit, den Inhalt des Beutels (Wasser & Gips) mit einander zu vermischen, indem Sie den Beutel ca. 2 Minuten lang gleichmäßig schütteln und kneten bis eine homogene Masse entsteht.

Schritt 4:

Schneiden Sie nun den Beutel auf und gießen den gesamten Beutelinhalt in die Spur. (Abformrahmen)
Lassen Sie die Masse mindestens 30 Minuten aushärten. Danach kann der Abdruck entnommen werden.
Gesamte Aushärtezeit des Gips 12h.



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4